

## **Pflege- und Warnhinweise**

### **Everyday Baby Glas-Babyflasche Healthy+ 150ml**

#### **Pflegehinweis:**

Legen Sie die Flasche inkl. Zubehör vor dem ersten Gebrauch 5 Minuten in kochendes Wasser. Zur Reinigung bitte alle Teile auseinandernehmen, sorgfältig mit einer Flaschenbürste in mildem Spülwasser waschen und unter fließendem sauberem Wasser nachspülen. Legen Sie alle Teile auf einen Abtropfständer. Achten Sie darauf, dass die Flaschen an einem gut belüfteten Ort abtropfen, um sicherzustellen, dass sie gut trocknen. Flaschen, die zu lange feucht bleiben, sind anfällig für Pilz- und Schimmelbildung. Sobald die Flaschen trocken sind, denken Sie daran, Ihre Hände gründlich mit Wasser und Seife zu waschen, bevor Sie die Flasche anfassen oder Ihr Baby füttern. Die beste Methode zum Sterilisieren von Babyflaschen aus Glas besteht darin, sie einfach in einem Topf mit Wasser auszukochen. Spülmaschinengeeignet. Häufiges Reinigen im Geschirrspüler kann dazu führen, dass die Farbe mit der Zeit verblasst.

#### **Warnhinweis:**

**WARNUNG: FÜR DIE GESUNDHEIT UND SICHERHEIT IHRES KINDES:** Kontinuierliches und anhaltendes Saugen von Flüssigkeiten kann zu Karies führen. Überprüfen Sie vor dem Füttern immer die Temperatur der Nahrung. Entsorgen Sie das Produkt bei ersten Anzeichen von Beschädigung oder Materialschwäche. Bewahren Sie nicht benutzte Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Niemals an Kordeln, Bändern, Schnürsenkeln oder losen Teilen der Kleidung befestigen. Das Kind kann stranguliert werden. Lassen Sie das Baby nicht unbeaufsichtigt essen oder trinken. Lassen Sie das Kind nicht mit der Flasche laufen, rennen oder spielen. Dies ist kein Spielzeug. Es kann zu Unfällen kommen, wenn Kinder mit einer Glasflasche allein gelassen werden. Kinder können die Flasche fallen lassen und sie kann zerbrechen, sie können auf die Glassplitter fallen, wenn sie zerbricht. Bewahren Sie die Glasflasche und ihre Einzelteile außer Reichweite von Kindern auf, wenn sie nicht benutzt wird. Glasflaschen können zerbrechen. Die Silikonbeschichtung schützt, garantiert jedoch nicht, dass die Flasche nach innen oder nach außen zersplittern kann. Überprüfen Sie die Glasflasche vor jedem Gebrauch. Wenn Risse, Brüche, Schwachstellen innerhalb oder außerhalb der Glasflasche zu sehen sind oder wenn die Flasche fallen gelassen oder gegen etwas geschlagen wurde, ist sie sofort zu entsorgen.

Seien Sie besonders vorsichtig beim Erwärmen mit einer Mikrowelle. Eine Mikrowelle erhitzt ungleichmäßig von innen nach außen, so dass es möglich ist, dass die Nahrung in der Mitte der Flasche sehr heiß ist, aber sich die Flasche von außen nur warm anfühlt. Erhitzte Speisen oder Getränke immer umrühren, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, Schutzkappe, Sauger und Schraubring vor der Mikrowellenbenutzung zu entfernen.

**TRINKSAUGER:** Verwenden Sie dieses Produkt immer unter Aufsicht eines Erwachsenen. Niemals Trinksauger als Schnuller verwenden. Kontinuierliches und anhaltendes Saugen von Flüssigkeiten kann zu Karies führen. Überprüfen Sie vor dem Füttern immer die Temperatur der Nahrung. Kontrollieren Sie Sauger/Tülle/Trinkhalm vor jedem Gebrauch und

ziehen Sie es in alle Richtungen. Entsorgen Sie das Produkt bei ersten Anzeichen von Beschädigung oder Materialschwäche.

Das Produkt sollte aus Sicherheitsgründen aller zwei (2) Monate ausgetauscht werden. Das Produkt nicht direktem Sonnenlicht oder Hitze aussetzen oder länger als empfohlen in Desinfektionsmittel ("Sterilisationslösung") liegen lassen, da dies das Material schwächen kann.

Vor der Anwendung das Produkt 5 Minuten in kochendes Wasser legen. Dies stellt die Hygiene sicher. Vor jedem Gebrauch reinigen.